

## Centrale de commande Leds pour feux clignotant - 12/24 Volts



Evite les messages d'erreurs au tableau de bord  
Contrôle les feux : clignotants (droit et gauche sur le même boîtier)

Connexion :  
Entrée : 2 câbles 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> - Longueur 200 mm de câble  
Sortie : 2 câbles 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> - Longueur 200 mm de câble  
1 boîtier par véhicule

Fil Blanc : Masse  
Fil Noir : Positif

Homologué R10

Produit homologué répondant aux normes d'utilisation sur route

Référence	Page Catalogue
341029	116