



Télécommande pour commande à distance d'appareils électriques... ON - OFF

Permet de commander à distance tout appareil électrique, d'éclairage à partir d'une télécommande (alimentation de barre led, rampe de signalisation, phare de travail, gyrophare etc)

10/30 Volts
Pour appareil ou éclairage 25 Ampères maxi
Protection fusible intégrée
Portée 50m max en champ libre
Fréquence 433MHz

Appairage de l'émetteur et du receteur :

1. Appuyer sur le bouton « RESET » et relâché. La led doit flasher 2 fois.
2. Appuyer ensuite sur n'importe quel bouton de la télécommande sous 5 secondes. La led doit flasher 3 fois pour indiquer le bon appairage.
3. Pour supprimer la programmation – Appuyer sur le bouton « RESET » pendant plus 5 secondes. La led du boîtier doit flasher 5 fois.

A noter : Tous les boîtiers sont livrés déjà appairé, la procédure ci-dessus n'est pas nécessaire lors de l'installation ; sauf si vous deviez changer la télécommande.

Référence	Page Catalogue
998801	Web