

Boîte pour fusibles BNA - Connexion par borne à vis



Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
352200	Pour 2 fusibles 8 Ampères.	306
352400	Pour 4 fusibles 8 Ampères.	306
352500	Pour 5 fusibles 8 Ampères.	306
352600	Pour 6 fusibles 8 Ampères.	306
352800	Pour 8 fusibles 8 Ampères.	306
353200	Pour 12 fusibles 8 Ampères.	306